
TRAXXAS
2576 3x8 BCS
2577 3x10 BCS
5669
2065 2065X opt.
8283 8284 2.6x8 BCS (self-tapping)
8224
8225
3965 2.5x8 CS
8240
6533
8819
2616 3x27 BCS
8218
2550 3x8 CCS
4859 3x10 FCS
2575 3x6 BCS
3215 2.5x6 CS
8080
2075X 2075R opt.
2578 3x12 BCS
2591 3x23 BCS
2593 3x14 BCS
8818
8215
3975R
8250
2580 3x20 BCS
8215 2.5x18 SCREW PIN
8811R 8811X
8327
8226
2551 3x10 CCS
To gearbox housing
8820
8239
To battery tray
8220
8238
3025
3931 3x8 FCS
8072 8223
8247 8247X opt.
8821
2551 3x10 CCS
TRX4
Chassis Assembly
Specifications on this page are subject to change without notice. Every attempt has been made to ensure the accuracy of this drawing; however, Traxxas cannot be held responsible for typographical or other errors.
REV 190808-R04
See Parts List for a complete listing of optional accessories.