
TRX4
Chassis Assembly
2576 3x8 BCS
8224 8224X opt.
8225
3965 2.5x8 CS
6533
2577 3x10 BCS
5669
2065A 2065R opt.
8283 8284 2.6x8 BCS (self-tapping)
8240X
8250
3975R
2580 3x20 BCS
8215
3215 2.5x6 CS
8080X
8219
2578 3x12 BCS
2616 3x27 BCS
8218
4859 3x10 FCS
2575 3x6 BCS
2075X 2075R opt.
8220
8239
To battery tray
9225
8327
8226
2551 3x10 CCS
To gearbox housing
3931 3x8 FCS
2591 3x23 BCS
8238
9224
9223
9224 2.6x8 BCS (self-tapping)
9224 2x12 CS
8247X
3025
REV 210706-R02
See Parts List for a complete listing of optional accessories.
Specifications on this page are subject to change without notice.
Every attempt has been made to ensure the accuracy of this drawing;
however, Traxxas cannot be held responsible for typographical or other errors.
TRAXXAS